

C-330P / C-460P 标牌打印机

用户使用手册



使用说明书

在您使用本产品之前,请务必仔细阅读本使用说明书。 请务必妥善保管好本书,以便日后能随时查阅。 请在充分理解内容的基础上,正确使用。

高速度、高品质的铭牌和标签打印机

从硬质塑料标牌到卷制模切标签均可打印。装备了独创的控制功能,采用一站式解决方案,是能够用于各种领域的铭牌、标牌、贴纸、标签、卡片等打印耗材上进行打印 的打印机。



● 适用于卷制标签

可装载和连续打印最大直径为 140mm 的卷制标签。

● 直接在标牌上进行清晰的打印

可直接在硬质塑料标牌(丙烯酸类、PVC)上打印,还可在透明标牌上打印镜像文字, 能够随时、快速、快捷地进行清晰的打印。

支持宽幅尺寸的打印耗材

可在最大厚度为 3mm、宽度为 80mm、长度为 500mm 的各种铭牌上打印。

● 高速打印

实现了最快为 60mm/sec 的高速打印(为以往速度的 2 倍)。

支持 Windows XP/Vista/7

可打印 Windows XP/Vista/7 下的应用程序生成的文本和图像。※

紧凑多能

从标牌到卷制模切标签均可打印,功能强大,并且非常紧凑。

※ 因应用程序的原因,有部分内容是无法打印的。※ 本打印机不支持在网络环境中的使用。

本书的阅读方法

感谢您购买 C-330P / C-460P 铭牌打印机。

本用户手册中记载了 C-330P / C-460P 的功能、操作方法、以及使用中的注意事项。 为了您能充分理解 C-330P / C-460P 的功能并更有效地使用它,请您在使用之前仔 细阅读本用户手册。另外,请您阅读完之后,将其妥善保管。

● 标志的含义

本用户手册中的象征标志和信号用语的含义如下。请严格遵守用户手册的指示进行操作。



(e	注意		
	记载操作的重要信息和禁止事项。 为防止机器的故障、损伤和错误操作,	请您务!	必阅读。	

提示

记载操作指令以及增补信息。请您阅读该内容并灵活运用。

参考

记载操作的参考项目(页码等)。建议您阅读。



在本书中,将按照下述示例所示的页面布局来进行说明。



※本示例中的记载内容与实际页面中的内容是不同的。

对顾客的要求事项

·未经许可,禁止转载本书中所记载的部分或全部内容。

·本书中所记载的内容将来有可能会在未事先通知的情况下发生变更。

·对于该机器的使用结果所造成的影响,本公司将不承担任何责任,敬请谅解。

- ・对于因顾客不合理使用本打印机而导致的损失,或因本机器被改造、变更等而导致的损 失,本公司将不承担任何责任,敬请谅解。
- ·万一您发现本书的内容中存在不完备、记载遗漏、或其他任何问题时,请与销售店联系。

Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Vista[®]、写字板是美国微软公司在美国及其他国家的 注册商标。

Adobe、Adobe 徽 标、Adobe Reader、Adobe Acrobat Reader 是 Adobe Systems Incorporated (奥多比系统公司)的商标或注册商标。

其他商品名称是各家公司的商标或注册商标。

您需要安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader 后才能阅读本书。

如果您的计算机中尚未安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader 时,请从奥多比系统 公司的网站首页下载并安装。

关于产品名称的缩写	在本文中,
• Microsoft® Windows® XP	Windows XP
• Microsoft® Windows Vista®	Windows Vista
• Microsoft® Windows® 7	Windows 7

🛕 为了您的使用安全

为了您能安全地使用本打印机,请您务必遵守下述注意事项。



●请不要将本打印机设置在酒精、稀料等可燃性溶剂的附近,否则一旦这类溶剂与产品内部的电气部件等接触的话,将有可能导致火灾或触电。



●请不要在本打印机上堆放重物,否则将有可能导致机器故障。

- ●请不要在本打印机上放置金属物品或装有液体的容器,否则一旦这些物品与产品内部的电气部件等接触的话,将有可能发生短路并导致火灾或触电。
- ●请不要将本打印机设置在不稳定或有振动的场所,否则其将有可能掉落或倒下,从而 导致人员受伤。
- ●请不要设置在潮湿、多尘的场所和高温、火源的附近,否则将有可能导致火灾或触电。
- ●请不要设置在毛毯或地毯、床、沙发等的上面。否则将有可能因产品内部不易散热而 导致发生火灾或故障。
- ●请不要堵住本打印机背面的排气孔与底面的通气孔。否则将有可能因产品内部不易散 热而导致发生火灾或故障。

●为了不影响打印耗材的操作,请确保足够的作业空间。

关于设置场所

在设置本打印机时,请不要堵住背面的排气孔。另外,本打印机可打印最长为 500mm 的 铭牌,因此,请确保下述的空间。





·关于电源



- ●若本产品出现冒烟、异臭等异常状态时,请立即关闭电源开关,并从插座上拔出电源插头,然后与销售店联系。
- ●请不要用湿手插拔电源插头,否则将有可能导致触电。
- ●请不要使用双插座等进行章鱼足式的接线,否则将有可能导致火灾或触电。
- ●请将电源插头切实地插入到底。如果从插座中露出的电源插头片与金属等接触的话, 将有可能导致火灾或触电。
- ●请不要使用非附带的电源线,否则将有可能导致火灾或触电。
- ●电源线不得靠近发热器具,否则将有可能导致电线的绝缘覆膜熔化。
- ●请将电源插头连接到已切实接地的插座中。
- ●请在 AC100V ~ 240V(50/60Hz)的电压下使用。请不要使用其他电压,否则将有可能导致火灾或触电、故障。
- ●请不要在电源线被捆扎或打结的状态下通电,否则将有可能导致火灾或触电。
- ●清洁时,请将浸湿水的软布用力拧干后进行擦拭。请不要使用酒精、汽油、稀料等可 燃性溶剂。
 - 另外,清洁时请关闭电源开关,并将电源插头从电源插座上拔出。
- ●请定期拔出电源插头,用干布擦拭其周围及插座上堆积的灰尘和污垢。如果电源插头 长时间插在灰尘、湿气、油烟较多的场所中的话,其周围堆积的灰尘将会吸湿,从而 导致绝缘不良,并可能导致火灾。
- ●请不要损伤、损坏电源线,也不要对电源线进行加工。另外,请不要在电源线上放置 重物、拉拽或强行弯曲电源线,否则将有可能因损伤部位漏电而导致火灾或触电。



- ●为保证可随时拔出电源插头,请不要在插座附近堆放物品,否则遇到紧急情况时将无法拔出电源插头。
- ●拔出电源线时,请务必拿住插头部位拔出,如果拉拽电线的话,将有可能导致电线损伤, 从而引起火灾或触电。
- ●长时间不使用本打印机时,请拔出电源插头。
- ●请不要使用拖线板,否则将有可能导致火灾或触电。
- ·使用和保养时



- ●打印过程中以及打印刚结束后,请不要用手触摸打印头,否则将有可能导致烫伤。
- ●请不要将附带物品(电线等)用于本打印机之外的用途,否则将有可能导致火灾或触电。 另外,请依照本书中的说明正确使用。
- ●请不要在本打印机的附近使用可燃性喷雾等,否则将有可能导致火灾或触电。
- ●若本产品掉落或损坏时,请切断打印机的电源开关,从插座上拔出电源插头,然后与 销售店联系。如果继续使用的话,将有可能导致火灾、触电或故障。
- ●如果本产品出现异响、冒烟、发热或异臭等异常情况时,请立即关闭电源开关,将电 源插头从插座中拔出,然后与销售店联系。如果继续使用的话,将有可能导致火灾或 触电。
- ●请不要拆解或改造本打印机。本打印机内部有高压、高温部分,将有可能导致火灾或 触电。
- ·警告标签的粘贴位置





警告

●请不要在本打印机上放置重物,否则重物倒下、掉落时有可能会导致人员受伤。

●若有杂质(金属片、水、液体等)进入到本打印机的内部时,请立即关闭电源开关, 将电源插头从插座中拔出,然后与销售店联系。

●请使用指定的色带墨盒。另外,请不要拆解色带墨盒,也不要装入其他色带进行使用。●打印过程中,请不要强行用力拉铭牌或标签,否则将有可能导致打印不良或故障。

●请不要在阳光直射、高湿多尘的场所使用和保管本产品。

<主机、色带墨盒、清洁带盒的环境条件>

	温度(℃)	湿度(%)
工作环境	15 ~ 32.5	10~85
保管环境	$5 \sim 35$	10~90

●在夜间等长时间不用的情况下,为安全起见,请切断电源开关。另外,在连续休假等 长时间不用的情况下,为安全起见,请将电源插头从插座中拔出。

●请将色带墨盒等耗材保管在儿童拿不到的地方。如果被儿童误放入口中的话,是非常 危险的。

●打开及关闭机盖或标牌进给支架时,请注意不要夹住手指等。



●打印过程中,请不要打开机盖。另外,不要将手指放入右图 中的箭头指示部位或进纸部位,否则有可能导致受伤。

●搬动本机器时,请从正面抱住,并托住左右两侧的底 部。





本书的阅]读方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
・标志的	含义	3
・关于页	面布局 ·····	4
对顾客的	的要求事项 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
🛕 为了	·您的使用安全 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
第1章	使用前须知 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13
1.1	确认同箱物品 ·····	14
	· 包装材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14
1.2	主机各部位的名称 •••••••	15
	·正面·····	15
	· 背面 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
第2章	使用打印机前的准备工作 •••••••••••••••••••••••••••••••	18
2.1	操作面板的名称和作用 ·····	19
	・指示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	・按键・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	・显示屏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
	(1)显示屏上的数据接收提示信息 ····································	21
	(2)操作面板菜单模式的结构 ••••••••••••••••••••••••••••••	22
2.2	连接电源线 ••••••	24
2.3	装载清洁带盒 ••••••••••	25
2.4	装载色带墨盒 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	29
2.5	电源开关的打开 / 关闭操作 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	30
	・打开电源 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30
	・关闭电源 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
2.6	表载铭牌 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	31
	・开孔铭牌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
2.7		35
	·标签的种类······	38
2.8		40
2.9	剪切卷材标签 •••••••	41
笛3音	安装和打印 ·····	42
3.1	安装打印机驱动程序 ······	43
	- 使用环境	43
	- 安装	43
	· 连接 USB 申缆 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	48
	• 卸载 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	49

3.2	示例	51
	 ・准备・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
	・创建数据 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
	· 打印 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	54
	·中止打印 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55
3.3	套色打印 ·····	56
	· 套色打印 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58
3.4	打印机驱动程序的使用方法 ·····	64
	·打印机驱动程序设置画面的显示方法····································	64
	· 主选项的设置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	65
	·纸张设置选项的设置······	67
	・应用设置选项的设置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
	·状态监视器选项的设置······	71
	・简要表设置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
	·维护选项的设置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73
	 ・版本信息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
	· 实用选项的设置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	74
	・打印区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
	・打印功能的优先顺序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
笛 4 音	操作答疑	77
第4章	操作答疑 ····································	77 78
第4章 4.1	操作答疑 ····································	77 78 78
第4章 4.1	操作答疑 便捷功能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77 78 78 79
第4章 4.1	操作答疑 便捷功能 · · · · · 在不使用时节约用电 · · · · · 加快打印速度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	77 78 78 79 79
第4章 4.1	操作答疑 便捷功能 • 在不使用时节约用电 • 加快打印速度 • 更改清洁辊的清洁预设定时 • 清洁清洁辊	77 78 78 79 79 80
第 4 章 4.1	操作答疑 便捷功能 · 在不使用时节约用电 · 加快打印速度 · 加快打印速度 · 夏改清洁辊的清洁预设定时 · 清洁清洁辊 · 测试打印	77 78 78 79 79 80 80
第4章 4.1	操作答疑 便捷功能 在不使用时节约用电 加快打印速度 更改清洁辊的清洁预设定时 清洁清洁辊 测试打印 取出铭牌 	77 78 78 79 79 80 80 80
第 4 章 4.1	操作答疑 便捷功能 在不使用时节约用电 加快打印速度 更改清洁辊的清洁预设定时 清洁清洁辊 测试打印 取出铭牌 对打印偏位进行修正 	77 78 79 79 80 80 80 80
第 4 章 4.1	操作答疑 便捷功能 在不使用时节约用电 加快打印速度 现快打印速度 更改清洁辊的清洁预设定时 清洁清洁辊 测试打印 取出铭牌 对打印偏位进行修正 停止打印 	77 78 79 79 80 80 80 80 80 80
第 4 章 4.1 4.2	操作答疑 便捷功能 在不使用时节约用电 加快打印速度 更改清洁辊的清洁预设定时 清洁清洁辊 测试打印 取出铭牌 取打印偏位进行修正 停止打印 	77 78 79 79 80 80 80 80 80 80 80
第 4 章 4.1 4.2	操作答疑 便捷功能 在不使用时节约用电 加快打印速度 更改清洁辊的清洁预设定时 清洁清洁辊 测试打印 取出铭牌 取出铭牌 对打印偏位进行修正 停止打印 问题解答 无法接通电源 	77 78 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81
第 4 章 4.1 4.2	操作答疑 便捷功能 · · · · 在不使用时节约用电 · · · 加快打印速度 · · · · · 加快打印速度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	77 78 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81
第 4 章 4.1 4.2	操作答疑 便捷功能 在不使用时节约用电 加快打印速度 更改清洁辊的清洁预设定时 夏改清洁辊。 河试打印 清洁清洁辊 测试打印 取出铭牌 双出铭牌 对打印偏位进行修正 停止打印 问题解答 无法接通电源 无法变为联机状态 无法通信) 	77 78 78 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81
第 4 章 4.1 4.2	操作答疑 便捷功能 · · · · 在不使用时节约用电 · · · · 加快打印速度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	77 78 78 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81
第 4 章 4.1 4.2	操作答疑 便捷功能 • 在不使用时节约用电 • 加快打印速度 • 加快打印速度 • 更改清洁辊的清洁预设定时 • 清洁清洁辊 • 测试打印 • 取出铭牌 • 对打印偏位进行修正 • 停止打印 「题解答 • 无法接通电源 • 无法按通电源 • 无法开始打印(无法通信) • 打印不出任何内容 • 无法正常传送铭牌和标签	77 78 78 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 82 82
第 4 章 4.1 4.2	操作答疑 便捷功能 · 在不使用时节约用电 · 加快打印速度 · 加快打印速度 · 夏改清洁辊的清洁预设定时 · 清洁清洁辊 · 测试打印 · 取出铭牌 · 双打印偏位进行修正 · 停止打印 · 回题解答 · 无法接通电源 · 无法变为联机状态 · 无法开始打印 (无法通信) · 打印不出任何内容 · 无法正常传送铭牌和标签 · 打印品有脏污	77 78 78 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 82 82 85
第 4 章 4.1 4.2	操作答疑 便捷功能 · 在不使用时节约用电 · 加快打印速度 · 更改清洁辊的清洁预设定时 · 夏改清洁辊的清洁预设定时 · 清洁清洁辊 · 测试打印 · 取出铭牌 · 双打印偏位进行修正 · 停止打印 · 停止打印 · 乙法接通电源 · 无法接通电源 · 无法开始打印 (无法通信) · 打印不出任何内容 · 无法正常传送铭牌和标签 · 打印副有脏污 · 打印部分的上下部分模糊不清	77 78 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 82 85 86
第 4 章 4.1 4.2	操作答疑 便捷功能 在不使用时节约用电 加快打印速度 更改清洁辊的清洁预设定时 - 東改清洁辊 · 测试打印 · 潮试打印 · 取出銘牌 · 对打印偏位进行修正 · 停止打印 · 高詰富 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	77 78 78 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 82 85 86 86
第 4 章 4.1 4.2	操作答疑 便捷功能 在不使用时节约用电 加快打印速度 更改清洁辊的清洁预设定时 请洁清洁辊 测试打印 電出名牌 ማ试打印 取出銘牌 · 对打印偏位进行修正 停止打印 问题解答 · 无法接通电源 · 无法接通电源 · 无法变为联机状态 · 无法变为联机状态 · 无法正常传送铭牌和标签 · 打印不出任何内容 · 打印品有脏污 · 打印部分的上下部分模糊不清 · 打印部位中有横向条纹 · 打印偏位	77 78 78 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 85 86 86 86 87

	·打印图像发花·····	89
	·清洁带用完了 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	89
	·无法进行彩色打印·····	90
	·打印品无法送出······	90
4.3	打印机的信息 ·····	91
	· 通知信息 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	91
	・故障信息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
4.4	日常清洁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
	·清洁辊的清洁 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	93
	・其他清洁部位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
	·更换部件·····	96
4.5	铭牌的清洁和保管 ······	97
	・清洁铭牌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
	· 铭牌和标签的保管 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	98
4.6	测试打印 ••••••	99
生,辛	74 马	100
弗 5 早	門來	100
5.1	主要规格 •••••••••••	101
5.2	索引	102

第1章 使用前须知

在本章中,将对本打印机的同箱物品和各部位的名称进行说明。

1.1	确认同箱物品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14
	 包装材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
1.2	主机各部位的名称 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15
	・正面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	• 背面·····	17

1.1 确认同箱物品

请确认下述附带物品是否齐全。







清洁带盒



USB电缆 (2m)



色带墨盒(黑)



打印机驱动程序、 用户手册(CD-ROM)





铭牌样品 $(30 \times 100 \text{ mm})$ 仅用于C-460P



简易设置指南

请不要扔掉本打印机的外箱和包装材料。当遇到修理等情况时,您需要将本打印

机送出。



1.2 主机各部位的名称



名称	功能	参照
① 机盖	将色带墨盒和打印头盖住。	P25, P29
② 操作说明贴纸	记载有操作说明的贴纸。	—
③色带墨盒安装部位	安装色带墨盒的部位。	P29
④ 传送辊	送出打印后的打印耗材。	P9, P96
⑤ 打印头	在打印耗材上进行打印的打印头。	P86, P96
⑥ 清洁辊	清洁打印耗材。	P93, P96
⑦清洁刷	清除打印耗材上的杂质等。	P32
⑧ 进给口	从此处插入打印耗材。	_
⑨ 进给台	将打印耗材安放在其上面。	P32
⑩ 固定螺丝	固定宽度导轨。	P33
① 操作面板	显示打印机的功能、状态,或进行功能设置。	P19
⑫ 宽度导轨	防止打印耗材斜向进给。	P33

名称	功能	参照
13 刻度尺	能够测量打印耗材的长度。(刻度间隔:10mm)	_
⑭ 支脚	加长支架。	P31, P35
⑮ 标牌进给支架	安放较长的打印耗材。	P31, P35
16 电源开关	打开 / 关闭打印机的电源。	P30
⑰ 卷纸传送辊	传送卷纸的辊子。	P36
118 清洁带盒安装部位	安装清洁带盒的部位。	P26
⑲ 辅助清洁辊	使清洁带与辊子接触。	P25
② 清洁带盒固定杆	将清洁带装载在需要清洁的位置。	P25

● 背面



名称	功能	参照
① 电源线插孔	将附带的电源线插在这里。	P.24
②排气孔	排出打印机内部的热量。	P.6
③ USB 电缆插孔	将 USB 电缆插在这里。	P.48
④ 打印耗材送出口	打印耗材从这里被送出。	P.31
⑤ 安全电缆锁	可安装防盗用安全电缆锁。	P.24

第 2 章 使用打印机前的准备工作

在本章中,将对使用本打印机前的准备工作进行说明。

2.1	操作面板的名称和作用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	 指示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	• 按键·····	20
	・显示屏·····	21
	(1)显示屏上的数据接收提示信息 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21
	(2)操作面板菜单模式的结构 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22
2.2	连接电源线 ••••••	24
2.3	装载清洁带盒 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	25
2.4	装载色带墨盒 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	29
2.5	电源开关的打开 / 关闭操作 •••••••••••••••••••••••••••••••••	30
	• 打开电源·····	30
	・关闭电源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
2.6	装载铭牌······	31
	• 开孔铭牌·····	34
2.7	装载卷材标签 ••••••••••	35
	•标签的种类	38
2.8	取出打印耗材 ·····	40
2.9	剪切卷材标签 •••••••	41

2.1 操作面板的名称和作用



- 电源 · · · · · · · 电源开关打开时亮灯。
- ○联机 · · · · · · 可接收数据时亮灯,接收数据过程中闪烁。 脱机时熄灭。
- ○信息 · · · · · · 打印机出现故障、无法打印时,或有信息时闪烁。

内容
机盖被打开。
检查打印耗材。
未检测到色带。
内部高温。请稍候。
无清洁带。
请更换色带墨盒。
打印耗材传输错误。
可能无法正常打印。
也许打印耗材不同。
检查清洁带。
请设置新打印耗材。
请设置正在打印的打印耗材。
请设置色带。
墨盒代码无效。
请切除打印耗材并按下确定键。
请确认打印耗材并按下确定键。
去掉打印耗材,并且请再一次设置。
安装新打印耗材,按确定键。
未检测到打印耗材。
请确认馈线的种类。
有黑色率的高线。
用馈线,测验,并且不能打印。
请插入馈线。

关于详细内容,请阅读 P.91、92。





1. 显示屏上的数据接收提示信息



在打印机驱动程序的[实用]设置中对于[确认模式有无]选择[有]的话,则显示下述的信息。



请阅读 "3.4 打印机驱动程序的使用方法" 的 "实用选项的设置" P.74。



① 颜色	R: 红、B: 蓝、K: 黑
② 进给方法	Manu:手动进给、Auto:连续进给
③ 打印耗材的种类	a : 丙烯…丙烯酸类材料 v : PVC 铭牌…聚氯乙烯材料 m : 终端块…端子板安装标牌 (仅C-460P) n : 标识牌…甲基丙烯酸酯标牌(仅C-460P) g : 标签(有光泽)…标签 d : 标签(无光泽)…标签 l : (TOF)标签…一定规格的标签 h : 模切标签…一定规格的标签
④ 打印耗材的宽度、长度	铭牌宽度:10 ~ 80mm、标签宽度:40 ~ 80mm、 铭牌长度:60 ~ 500mm、标签长度:45 ~ 500mm
⑤ 打印浓度	淡 ← 1. 2. 3. 4. 5 → 浓
⑥ 份数	1~999

2. 操作面板菜单模式的结构

·打开电源开关。





2.2 连接电源线

请确认打印机的电源开关已关闭。

- (1)将电源线的接头牢固插入到本打印机背面的电源线插孔中。
- (2)将电源线插头插入 AC100V ~ 240V 的已切实接地的插座中。





提示

可安装防盗用安全电缆锁。

2.3 装载清洁带盒

本机配备有用于清洁清洁辊的清洁带盒。请按下述步骤进行装载。



(1) 将机盖打开。



装载清洁带盒时,请将色带墨盒取出。如果在装有色带墨盒的状态下直接装载清洁 带盒的话,清洁带有可能会粘附在色带墨盒上。 关于详细内容,请阅读"2.4 装载色带墨盒"P.29。

(2)释放固定杆。

解除辅助清洁辊的固定后,即可装载清洁带盒。



(3)拉出清洁带。

将前导带拉出后撕下,清洁带即被拉出。



(4)一边将清洁带穿过辅助清洁辊,一边沿定位卡装载清洁带盒。



(5)将固定杆锁定。 将辅助清洁辊固定后.清洁带盒即装好。





清洁带盒的取出方法

(1) 将机盖打开。





(3) 将清洁带盒朝身体方向拉,并取出。





装载时,先装载清洁带盒,然后再装载色带墨盒,取出时,先取出色带墨盒,然后 再取出清洁带盒。

关于详细内容, 请阅读"2.4 装载色带墨盒"P29。

2.4 装载色带墨盒

请按下述步骤,装载打印用的色带墨盒。 (1)装载新的色带墨盒时,请取下纸卡,然后将色带卷紧。



(2)请在装好清洁带盒后,再装载色带墨盒。



(3) 关上机盖。

▶ 注 意

如果在色带墨盒浮起的状态下关闭机盖时,会显示"请设置色带"的信息。请切实 地将色带墨盒推到底进行装载。

|参|考| 请阅读"4.3 打印机的信息"P.91。

• 色带墨盒的取出方法

将舍带墨盒朝身体方向拉,并取出。

2.5 电源开关的打开 / 关闭操作

● 打开电源

- (1) 请确认电源线正确连接到已切实接地的插座中。
- (2) 按下打印机主机右侧电源开关 [**O**] 中的 [] 来打开电源。操作面板上的电 源灯将亮灯,并运行初始设置。



2.6 装载铭牌

提示

接下来,对手动进给单张打印的方法进行说明。请按下述步骤装载铭牌。

(1) 将支脚向上拉起,打开标牌进给支架。



要在长铭牌(200mm以上)上打印时,请将铭牌导板拉出。不用时,请放回 原位。



(2) 请确认操作面板的显示器中显示"铭牌"。



参考 请阅读"4.1 便捷功能"P.78。



(3)将铭牌安放在进给台的中央,并向进给口插入,直到铭牌前端稍微抵住清洁刷。





参考 请阅读"4.5 铭牌的清洁和保管"P.97。

(4) 握住宽度导轨的导轨部分(固定螺丝附近),将宽度导轨与铭牌的宽度对齐。



根据握住宽度导轨的位置,有时会发生宽度导轨无法顺畅移动的情况。请握 住导轨部分,将其与铭牌的宽度对齐。





(6)将铭牌插入到进给口中,直到发出"滴"的声音。



请向您附近的销售店咨询。 宽度:3mm ~ 10mm

高度:以中心为基准, 6mm 以上。

 $3 \text{mm} \sim 10 \text{mm}$

尺寸

3mm 以上

2.7 装载卷材标签

请按下述步骤装载卷材标签。

(1)将支脚向上拉起,打开标牌进给支架。



(2)确认操作面板的显示器中显示"标签"。

可以打印 黑色 标签

参考 请阅读"4.1 便捷功能"P.78。

注 意 ●通过"选择打印耗材"选择了"铭牌"(显示器中显示"铭牌")时,请不要进给 标签。否则将无法正确进给。 ●当选择了"铭牌"时,请从脱机状态下的菜单中,通过"选择打印耗材",选择"标签"。 ●根据打印面的表面性状、材质,有时会出现无法打印的情况,请向销售店咨询。 ●如果标签带有剥离纸时,请使用剥离纸厚度在 0.15mm 以上的标签。

参考 请阅读 "3.4 打印机驱动程序的使用方法"中的 "主要选项的设置" P.65。

(3) 将卷材标签装载在卷纸传送辊上。


(4) 握住宽度导轨的导轨部分,将宽度导轨与标签宽度对齐。



(5) 将标签插入到进给口中,直至发生"嘀"的声音。如果发出"嘀嘀"的声音时, 请重装标签。





参考

请阅读"3.4 打印机驱动程序的使用方法"P.64 。

向打印机内部进给标签时,若标签有松弛,请旋转辊子,将标签卷紧。







38

3. TOF 标签

·TOF…背面带有 TOF (Top of form) 标志的标签纸



提示 目前尚不支持 TOF 标签,预计将来可以支持。关于详情,请向附近的销售店咨询。



2.8 取出打印耗材



想要取出打印前装载的铭牌或标签时,请按下 _{取消} 键, 辊子将上升, 能够取出 打印耗材。

打印后,通常情况下介打印耗材被送出,如果留在打印机中未被送出时,请使用打 印机的取出功能将其取出。

参考 请阅读"4.2 问题解答"P.81。



装载了打印耗材后,若在5分钟之内没有进行任何操作时,辊子将自动上升, 能够取出打印耗材。

2.9 剪切卷材标签

请按下述步骤,对送出的标签进行剪切。

- (1)本打印机打印完成后,确认显示出"请切除打印耗材并按下确定键。"的信息。
- (2)请使用剪刀等工具,对打印完成的部分进行垂直剪切。 如果是带有半剪切线或折叠线的标签,请折叠后再剪切。



(3) 按下操作面板中的(确定)键,标签将自动返回到打印开始位置。



第3章 安装和打印

在本章中,将对打印机驱动程序的安装方法、以及基本的输入、打印操作方法等进 行说明。

3.1	安装打印机驱动程序 ••••••	43
	・使用环境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
	· 安装·····	43
	・连接 USB 电缆 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
	• 卸载·····	49
3.2	示例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
	• 准备·····	51
	• 创建数据 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51
	• 打印·····	54
	• 中止打印·····	55
3.3	套色打印 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	56
	• 套色打印 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58
3.4	打印机驱动程序的使用方法 ••••••	64
	 打印机驱动程序设置画面的显示方法	64
	· 主选项的设置······	65
	·纸张设置选项的设置·····	67
	·应用设置选项的设置·····	70
	·状态监视器选项的设置·····	71
	 · 简要表设置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
	· 维护选项的设置·····	73
	 ・版本信息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
	• 实用选项的设置·····	74
	•打印区域	76
	·打印功能的优先顺序·····	76

3.1 安装打印机驱动程序

在使用本打印机之前,请使用附带的 CD-ROM 安装打印机驱动程序。



本书的编写前提是客户已理解 Windows 的基本功能以及操作方法。 建议在使用前,先充分熟悉 Windows 的使用方法。关于[打开文件] 等 Windows 的操作及用语,请参考 Windows 说明书。

● 使用环境

推荐在下述系统和环境中使用本打印机驱动程序。

根据您所使用的系统和环境,需要安装的打印机驱动程序将不相同,安装前请对您 所使用的系统进行确认。

- ・软件为 Windows 7(32/64bit)/Vista(32/64bit)/XP(32bit)
- ・硬件为运行 Windows 7(32/64bit)/Vista(32/64bit)/XP(32bit) 的计算机

● 安装

下面以在 Windows 7 中的安装为例,进行操作方法的说明。

注意
在安装打印机驱动程序之前,请不要连接 USB 电缆。安装完成之后,请按照画面的指示,连接 USB 电缆。
如果系统中有病毒检测程序或常驻程序时,请先将其关闭。
在 Windows 7/Vista/XP 中安装驱动程序时,需要以具有[计算机管理员]或[Administrator]权限的用户名进行登录。
在安装处理过程中,请不要进行用户切换。
在安装完成之前,请注意不要关闭计算机的电源。
否则,可能无法完成安装。

(1)关闭打印机的电源开关,确认 USB 电缆未连接。

(2) 打开计算机的电源,启动 Windows。

- (3) 将附带的 CD-ROM 放入计算机的 CD-ROM 驱动器中。
 - ・显示[自动播放]后,请点击[执行 setup.exe]。
 - ·如果未显示 [自动播放] 时,请执行下述的操作。
 - < Windows 7 中的操作>
 - 1. 从 Windows 的 [开始] 菜单中选择 [计算机]。 将会显示"计算机"文件夹。
 - 2. 双击 CD-ROM 驱动器图标。
 - 3. 双击"setup.exe"。
 - < Windows Vista 中的操作>
 - 1. 从 Windows 的 [开始] 菜单中选择 [计算机]。 将会显示"计算机"文件夹。
 - 2. 点击 CD-ROM 驱动器图标。
 - 3. 双击"setup.exe"。
 - < Windows XP 中的操作>
 - 1. 从 Windows 的 [开始] 菜单中选择 [我的电脑]。 将会显示"我的电脑"文件夹。
 - 2. 双击 CD-ROM 驱动器图标。
 - 3. 双击"setup.exe"。
- (4)显示安装开始的画面后,请点击 [Next]。



(5) 请阅读"License Agreement"的内容,如果您同意,则请点击 [Agreement], 然后点击 [Next]。

icense Agreement Please read the following license agreement c	arefully.	2
Software Licen	ise Agreement	*
Note: Please read the following software the "Agreement") carefully. This Agree Corporation (to be referred to as "Nisca" be referred to as the "Software," and to is forth in addition to this Agreement) prov for the purpose of using the applicable p as the "Printet"). The user shall be presumed to have agre an action that indicates "Concessent" to the	License agreement (to be referred to ment is made between Nisca ") and the user for use of software (to nclude manuals, printed matter and vided with this Agreement by the us printer made by Nisca (to be referred seed to this Agreement either by takin t emms of the Agreement or by usin	as o so er to
I accept the terms of the license agreement	*) P	rint
I do not accept the terms of the license ag	reement	
allShield		

点击 [Print] 后,可通过 Windows 设置的默认使用打印机打印软件使用 许可 协议书。

(6) 按照画面的指示,点击 [Install]。



提示 待显示出下述画面后,请点击 [Install this driver software anyway]。如果不 点击,则将无法安装。

≫ \	Windows can't verify the publisher of this driver software
	 Don't install this driver software You should check your manufacturer's website for updated driver software for your device.
	 Install this driver software anyway Only install driver software obtained from your manufacturer's website or disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or stu- information.

(7) 点击 [OK]。



(8) 点击 [Yes, I want to restart my computer now.], 然后点击 [Finish]。

P-PRINTER Printer Driver - Inst	allShield Wizard
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed P-PRINTER Priver Driver. Before you can use the program, you must restart your computer. (a) Yes, I want to restart my computer now (b) No, I will restart my computer later. Click Finish to complete setup.
	K Back Finish Cancel

(9) 计算机重启完成后,用 USB 电缆连接计算机和本打印机,然后打开本打印机的 电源开关。

参考 请阅读"连接 USB 电缆" P.48。				
	注意			
, ●请重新启动后再连接 USB 电缆,否则可能无法正常工作。				
	●重新启动后,也需要以具有[计算机管理员]或[Administrator]			
	权限的用户名登录计算机。			
-	/			



在 Windows 7、Vista 中,至此安装步骤完成。

(10)在 Windows XP 中,有时在识别出本打印机之后,会显示 [Can Windows connect to Windows Update to search for software?]的画面。请点击 [No, not this time],然后点击 [Next]。

Found New Hardware Wiz	ard
	Welcome to the Found New Hardware Wizard
	Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission). Read our privacy policy
2 had	Can Windows connect to Windows Update to search for software?
	Yes, this time only Yes, now and every time I connect a device No, not this time
	Click Next to continue.
	< Back Next> Cancel

(11)确认已选中了 [Install the software automatically (Reconnended)], 然后点击 [Next]。

Found New Hardware Wizard
This wized helps you initial software for: PRINTER With you hardware cases with an installation (20 What do you want the wiscad to do? What do you want the wiscad to do? Initial from a list or specific location (Advanced) Or that from a list or specific location (Advanced) Circle News to continue.
< Back Next> Cancel

(12)待显示出下述画面后,请点击 [Continue Anyway]。

Hardwa	re Installation	
♪	The software you are installing for this hardware: Printers	
	has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (<u>Tell me why this testing is important</u> .)	
	Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately on in the future. Aircosoft strongly records that you stop this installation now and control that you stop this installation now and passed Windows Logo testing.	
	Continue Anyway	
Found N	ew Hardware Wizard	
Please	e wait while the wizard installs the software	H)
	P-PRINTER	
	D D	
	< Back Next >	Cancel

(13)待显示出下述画面后,请点击 [Finish]。



至此,安装操作结束。



(1) 将 USB 电缆的 B 型(方形)侧牢固地插入本打印机背面的 USB 连接器中。



(2)将 USB 电缆的 A 型(扁形)侧插入计算机的 USB 端口中。

● 卸载

下面以在 Windows 7 中的卸载为例,进行操作方法的说明。



3. 点击 [Printer Driver], 然后点击 [删除]。

(4)待显示出下述画面后,请点击 [Remove], 然后点击 [Next]。

P-PRINTER Printer Driver - InstallShield Wizard			
Welcome			
Modify, repair, or remove the program.			
Welcome to the P-PRINTER Printer Driver Setup Maintenance program. This program lets you modify the current installation. Click one of the options below.			
Modify			
Select new program features to add or select currently installed features to remove.			
 Repair Reinstall all program features installed by the previous setup. 			
Remove Remove all installed features. InstallSheld			
< Back Next> Cancel			

(5)待显示出下述画面后,请点击 [Yes]。



(6) 待显示出下述画面后,请点击 [Yes, I want to restart my computer now.], 然后点击 [Finish]。计算机将会重新启动。

P-PRINTER Printer Driver - Inst	allShield Wizard	
	Uninstall Complete InstallShield Wizard has finished uninstalling P-PRINTER Printer Driver. (Yes, I want to restart my computer now. No, I will restart my computer later. Click Finish to complete setup.	
< Back Finish Cancel		

至此, 卸载操作结束。

3.2 示例

对基本的设置、输入和打印操作的方法进行说明。

在这里,以使用 Windows 7 中的写字板创建下述数据并打印为例,进行操作方法的 说明。



11 22 33

打印(P) 取消 <u>应用(A)</u>

● 页码 (G):

- (4) 从[文件] 菜单中选择[页面设置]。 将会显示"页面设置"对话框。
- (5)从下拉列表中选择打印尺寸和进纸方法,设置方向和页边距。

从 [大小] 项的下拉列表中选择 30×100。



为了该尺寸能显示在列表中, 在创建数据之前需要对纸张尺寸进行登记。

参考 请阅读 "3.4 打印机驱动程序的使用方法"中的"纸张设置选项的 设置" P. 67。

页面设置

	Tartin School School School School School School School		
		_	
纸张			[左]:10m
大小(乙):	Test Plate(30x100)	•	[右]:10m
<u>源(S</u>):	手动	•	[上]:5mm [下]:5mm
方向	页边距(毫米)		
◎纵向(0)	左(山): 10	右(R): 10	
	顶部(工): 5	應部(<u>B</u>): 5	
 種向(<u>A</u>) 			



请将上下左边距的最小值设为 2mm, 右边距的最小值设为 3mm。如果设置值 小于 2mm 的话, 前端图像可能会丢失。

参考

请阅读"3.4 打印机驱动程序的使用方法"中的"打印区域"P.76。

(6) 点击 [确定]。



参考

请阅读"3.4 打印机驱动程序的使用方法"中的"打印功能的优先顺序"P.76。

(7) 输入文字。





关于文字输入方法及其他操作,请阅读应用程序的操作说明书。

● 打印

(1) 打开本打印机的电源开关。

参考 请阅读 "2.5 电源开关的打开 / 关闭操作" P.30。

(2) 待 C-330P / C-460P PRINTER 上显示出"可以打印"的信息之后,确认联机灯亮灯。 如果未亮灯,请按 联机 键使灯点亮,打印机将进入联机状态。

参考 请阅读 "2.1 操作面板的名称和作用" P.19。

- (3) 从[文件] 菜单中选择[打印]。 将会显示写字板的"打印"对话框。
- (4) 在 [选择打印机] 中确认已选中了 P-PRINTER, 然后点击 [详细设置]。 将会显示 P-PRINTER 的打印设置画面。
- (5)进行打印设置。
- ・主选项

🚽 打印首选项			
主 纸张设	置 应用设置	状态监视器 简要表 维	é.
纸张名称(1):	Test Plate(30	0x100) 🔻	
复印份数CD:	1		
纸张方向②	◎纵向		
A	◎ 横向		
打印耗材			搭載色带
 	•	● 标签(5): 有光泽 ~	未知
孔检测位	บ		
● 有 ● 无			
给纸(E):			
手动	•		版本(1)
		72,00	

[纸张名称]:30×100mm [复印份数]:1 [纸张方向]:横向 [打印耗材]:丙烯 [孔检测] :无 [给纸] :手动

应用设置选项

) FTED1	首选项					
主	纸张设置	应用设置	状态监视器	简要表	维护	
·识别 ● 〔 ● 〔	模式(C) 美闭(黒白)) 打开(彩色) (彩模式(Q)) 13%		浓度(D) ① 1(次) ② 2 ④ 3			
(◎ 连续		0 4 5(70)			
遺像	打印(M)					
0;	有					
•	Æ					
						版本(v)
			(确定		取消 应用 @

[识别模式]:关闭(黑白) [镜像打印]:无 [浓度] :3

参考

如果需要登记纸张尺寸或根据目的来改变打印设置时,请阅读 "3.4 打印机驱动程序的使用方法"P. 64。

(6)点击[确定],返回到打印对话框,然后点击[打印]。 打印数据将被发送到打印机中。



- ・如果打印机中装载了非黑色的色带墨盒的话,计算机上会显示 [确认进行 彩色打印?]的对话框。请装载黑色的色带墨盒,然后点击 [是]。
 - ·因应用程序的不同,有时设置可能不符合打印机主机的规格。这种情况下, 请根据打印机主机的规格进行调整。
- (7)打印机接收了数据时,联机灯会闪烁。 打印机的显示屏上会显示数据的内容。



(8) 将同箱的样品铭牌装载在打印机上。

参考 请阅读"2.6 装载铭牌"P.31。

▲ 注 意 请根据写字板中的[页面设置]和[打印]中的[详细设置],将符合的标签/ 铭牌装载在打印机上。 如果不匹配时,则可能会导致色带墨盒中的色带断裂。万一断裂,则需要更换 为新的色带墨盒,敬请注意。

(9) 按 (@ 定) 键。
 打印即开始。打印结束后,铭牌会被送出。
 提示 打印过程中,请不要拔出 USB 电缆。

● 中止打印

持续按住(取消)键3秒以上,即可中止打印。



- ·如果正在打印,则在送出当前打印的1张打印耗材后,打印动作会停止, 剩余的打印数据会被删除。
- ・在开始打印之前,按住 (取消)键3秒以上,也可以将从计算机处接收 到的打印数据删除,并中止打印。

3.3 套色打印

使用另售的色带墨盒(红、蓝),可进行套色打印。



(1) 在电脑中创建彩色数据,并执行打印。

(2)本打印机接收了数据后,将要使用的色带墨盒的颜色将显示在显示器中。

- (3)装载铭牌或标签,然后按(确定)键。
- (4) 如果数据需要使用的色带已被装入时,则直接打印。如果装入了其他色带时,则 显示屏上会显示更换色带的信息和数据需要使用的颜色。
- (5) 装载色带墨盒、关上机盖、即会使用已装载的颜色进行彩色打印。

提示

・如果想要用已装入的色带墨盒进行打印时,则按(取消)键。此时,彩色数 据的取消顺序如下。

红→蓝→黑

- ·只有在打印模切标签时无法取消色带颜色。请按照显示器中的颜色指示,装 栽色带。
- (6) 用已装载的色带墨盒进行彩色打印结束后,显示屏上的显示将消失。 如果还要用其他颜色进行打印时,请更换色带墨盒,然后继续打印。
- (7) 在打印铭牌的过程中, 会显示"请设置正在打印的打印耗材。"的信息. 请重新 插入相同的铭牌、并逐色打印。

打印份数为2份以上时,操作方法将因打印机驱动程序的设置不 参考 同而异。

> 请阅读"3.3 套色打印"中的"2份以上的复印打印时的操作" P.62

(8) 所有颜色打印结束后,显示屏上的颜色指示将消失,打印结束。

● 套色打印

在这里,以使用 Windows 7 中的写字板打印下述彩色数据为例,进行操作方法的说明。

(例) 在 30 × 100mm 尺寸的丙烯上打印 红色的 "AB"、蓝色的 "C"、黑色的 "DE" 文字





- ・关于打印数据的创建方法,请阅读本书的"3.2 示例"P.52 以及应用程序的 操作说明书。
- ·如果创建的数据为淡色或中间色,则计算机画面中的颜色与实际打印的颜 色可能会不一致,因此请使用红、蓝、黑三色创建数据。
- 为了打印红、蓝、黑三色数据,需要使用三种颜色的色带墨盒。



(1) 打开本打印机的电源开关。

请阅读"2.5 电源开关的打开 / 关闭操作"P.30。 参考

(2)待显示"可以打印"的信息之后,确认联机灯亮灯。 如果未亮灯,请按(^{联机})键使灯点亮,进入联机状态。

请阅读"2.1 操作面板的名称和作用"P.19。 参考

- (3)从[文件]菜单中选择[打印]。 将会显示写字板的"打印"对话框。
- (4) 在 [选择打印机] 中确认已选中了 P-PRINTER, 然后点击 [详细设置]。 将会显示 P-PRINTER 的打印设置画面。
- (5)进行打印设置。
- ・主选项

土 <u>(20月13)22 (19世界)</u> (初秋本称心): Test Flat(30x100) ▼ 雪印の分(C): 1 。 「(初秋方向の) ▲】 ● 纵向 ● 猟向	
打印税付 ● 信銘(空): ● 信銘(空): 丙烯 ● 信 ● 合 ● 元 6公相印: ●	搭载色带 未知
手动 •	质本\⊻

L纸张名称]	;	30	Х	100mm
[复印份数]	:	1		
[纸张方向]	:	横	司	
[打印耗材]	:	丙	希	
[孔检测]	:	无		
[给纸]	:	手	动	

应用设置选项

■ 属性 主 应用设置 简要:	ξ.		— ×
 沢別様式(C) ● 关闭(黒白) ● 打开(咲色) ● 登彩様式(O) ● 図別 ● 連续 	浓度D	紅色化) ○ 1(次) ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5C初)	 ※色(b) ○ 1(次) ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5(衣)
- 嶺像打印№ ◎ 有 ● 无			
			版本() 确定 取消

[识别模式]:打开(彩色) [色彩模式]:1张 [镜像打印]:无 [浓度] :3

参考

如果要登记纸张尺寸或根据目的来改变打印设置时,请阅读"3.4 打印机驱动程序的使用方法"P.64。

(6) 点击 [确定], 返回到打印对话框, 然后点击 [打印]。 打印数据将被发送到打印机中。



因应用程序的不同,有时设置可能不符合打印机主机的规格。 这种情况下,请根据打印机主机的规格进行调整。 (7)当打印机接收了数据时,联机灯会闪烁。 打印机的显示屏上将显示数据的内容。

RBK a	1	Manu
333	30mm	100mm

(8) 将丙烯装载在打印机上。

参考 请阅读"2.6 装载铭牌"P.31。



(9) 按 _{确定} 键。

将使用已装好的色带墨盒的颜色进行打印。



・打印结束后,显示屏上将显示提醒更换其余颜色的色带墨盒的信息。

- ・如果想要中止打印时,请在按 (m) 键之前,持续按住 (取) 键 3秒以上。则打印动作将停止,打印数据将被删除。
- ·打印过程中,请不要拔出 USB 电缆。

第1种颜色的打印结束后, 铭牌会被送出。

(10)第1种颜色的打印结束后,将显示"请更换色带墨盒。"的信息。 打印完成的颜色的文字将会消失。

参考 请阅读"2.4 装载色带墨盒"P.29。

(11)装载已完成第1种颜色打印的铭牌。打开机盖,将里面的色带墨盒取出,然后更换成其他颜色的色带墨盒。关上机盖,即可以打印第2种颜色。



- 此时,如果不更换色带墨盒而是按 取消 键的话,将会继续使用已装载的
 色带墨盒进行打印。
 - ·只有在打印模切标签时无法取消色带颜色。请按照显示器中的颜色指示,装 入色带。

打印结束后, 铭牌会被送出。

- (12) 第2种颜色的打印结束后,将显示"请更换色带墨盒。"的信息。
- (13)装载已完成第2种颜色打印的铭牌。打开机盖,将里面的色带墨盒取出,然后更换成其他颜色的色带墨盒。关上机盖,即可以打印第3种颜色。

提示

- ・此时,如果不更换色带墨盒而是按 取消 键的话,将会继续使用已装载的 色带墨盒进行打印。
 - ·只有在打印模切标签时无法取消色带颜色。请按照显示器中的颜色指示,装 载色带。

打印结束后, 铭牌会被送出。 显示屏上会显示最后一次更换的色带墨盒的颜色。

(提示) V

彩色打印过程中,当系统检测出色带用完或标签打印耗材用完时,将自动中 止打印,数据也将被删除。

2份以上的复印打印时的操作(套色打印时)

如果在套色打印时将[复印份数]设为2份以上时,则请将打印机驱动程序的应用 设置选项中的[色彩模式]设为[连续]。

- (1) 在计算机侧执行彩色打印。
- (2) 在打印机上装载用于打印的打印耗材。
- (3) 按 确定 键。
- (4)当打印机的显示屏上显示"请更换色带墨盒。"的信息时,请打开机盖,更换成打印 需要使用的色带墨盒。
- (5)进行第1份的第1种颜色打印。 打印结束后,第1份铭牌会被送出。
- (6) 当显示"请设置新打印耗材"时,装载第2份铭牌。打印第2份的第1种颜色。
- (7)重复操作步骤(6),进行所有份数的第1种颜色的打印。 如果使用2种以上的颜色打印时,则请按照信息反复更换色带墨盒以及重新装载铭牌, 直至打印完所有颜色。

 \downarrow

逐份装载铭牌,逐色更换色带墨盒并重新装载铭牌,反复操作直至完成全部份数全 部颜色的打印。 打印标签时

步骤(1)~(4)与丙烯的操作相同,从步骤(5)起如下所述。 在主选项中选择标签打印耗材。

<单张>

逐张完成。

- (5)打印第1份的第1种颜色。 如果使用2种以上的颜色打印时,为了打印第1份的第2种颜色,标签会被自动传送 到打印机内部,并返回到打印开始位置(不会被送出)。按照信息,反复更换色带墨盒。
- (6)待第1份的所有颜色都打印完成,打印品被送出之后,请将第1份切下。
- (7) 按 (确定) 键。

标签会被自动传送到打印机内部,并返回到打印开始位置。 继续开始打印第2份。

 \downarrow

逐份地按颜色更换色带墨盒,反复操作直至全部份数完成。

<连续>

逐色完成。

(5) 打印第1份的第1种颜色。

打印结束后,继续开始打印第2份的第1种颜色,直至打印完所有份数的第1种颜色。 如果使用2种以上的颜色时,为了打印第2种颜色,标签会被自动传送到打印机内部 并返回到打印开始位置(不会被送出)。请按照信息,反复更换色带墨盒,直至打印 完第1份的所有颜色。

 \downarrow

逐色打印完全部份数后,更换色带墨盒。



・为保证打印品质,本打印机将以 500mm 为单位完成打印。

当复印的总长度大于 500mm 时,会按每 500mm 以内的份数进行打印。

- ·彩色打印过程中,当系统检测出色带用完或标签打印耗材用完时,将自动中止打印,数据也将被删除。
- ·只有在打印模切标签时无法取消色带颜色。请按照显示器中的颜色指示,装载色带。

3.4 打印机驱动程序的使用方法

在本打印机驱动程序中配备了各种设置功能。下面对主要设置进行说明。

● 打印机驱动程序设置画面的显示方法

可以通过下述两种方法显示打印机驱动程序的设置画面。

在此,对 Windows 7 中的操作方法进行说明。操作方法可能会因 Windows 的版本不同而异。

・因应用程序不同、菜单名或步骤可能会有差异。

<从应用程序中显示>

在当前使用的应用程序中,显示 [打印设置]对话框。



- 详见应用程序的操作说明书。
- ·使用从应用程序中显示的方法时,将无法打开[纸张设置]选项、[状态监视器]选项、[维护]选项。 请阅读"从[开始]菜单中显示"。
- (1)在应用程序中,选择执行打印的命令。一般从[文件]菜单中选择[打印]即可打开。
- (2)选择 P-PRINTER, 然后点击 [属性] 或 [详细设置]。 将显示打印机驱动程序的设置画面。

<从[开始]菜单中显示>

在 Windows 的 [开始] 菜单中显示 [打印设置] 对话框。 需要打开 [纸张设置] 选项、[状态监视器] 选项、[维护] 选项时,请使用此方法。

(1)从 Windows 的 [开始] 菜单中选择 [设备和打印机]。

> 如果是 Windows XP,则从 [开始] 菜单中选择 [控制面板] → [打印机和传 真机]。

(2) 右键点击 P-PRINTER, 然后选择 [打印设置]。 将显示打印机驱动程序的设置画面。

〔提示

提示

在此处选择了[属性]后,将显示[C-330P / C-460P 的属性]对话框。使用 其中的[实用]选项,可进行显示屏的确认显示的设置等。



请阅读 "3.4 打印机驱动程序的使用方法"的 "实用选项的设置"。 (P74)



如驱动程序的设置发生了变更,请点击 [确定]或 [应用]。如点击 [取消] 将取消变更。

● 主选项的设置

在「主]选项中,可设置铭牌/标牌的尺寸、种类、复印份数等。

🖶 打印首泊	选项			
± ا	紙张设置 应用设置	状态监视器	滴要表 维	护
纸张名拜	弥(N): Default Plate	e(40x150)	·····	
夏印份数	ġ(<u>C</u>): 1 🚔			
纸张角	前(0)			
A				
打印第	6材 铭牌(P): 烯	◎标签 (5) 有光泽):	搭載色带 未知
-3	检测[0]) 有) 无			
翁	氏(E): 动 •			版本(0)
		(确定	■ 取消 应用 (4)

纸张名称:从下拉列表中选择用于打印的打印耗材(铭牌/标签)的尺寸。在刚安装完打印机驱动程序 之后,将显示 "Default Plate (40x150)"和 "30x100"。

如果用于打印的尺寸不在列表中时,则请使用[纸张设置]选项进行尺寸登记。



- 复印份数:设置打印份数。可在 1~999 份的范围内进行设置。
- 纸张方向:设置用于打印的打印耗材(铭牌/标签)的方向。可设为[纵向]或[横向]。
- 打印耗材;将打印耗材设为「铭牌]或「标签],然后从下拉列表中选择不同的材质。铭牌从「丙烯]、「PVC]、 [终端块]、[标识牌]中进行选择,标签从 [有光泽]、[无光泽]、[模切标签]、[TOF标签] 中进行选择。



- ・选择了铭牌介打印耗材,则可进行[孔检测](有/无)和[给纸](手动/连续) 的设置。
 - ・如果使用带 TOF 标志的卷纸时,则请选择 [TOF 标签]。
 - ・如果打印耗材的长度不足 45 ~ 60mm 时, [打印耗材] 将自动设为 [标签]。 另外,本打印机无法传送被切割至 60mm 以下的标签。
 - ·选择了终端块时,还需选择单一馈线或堆栈馈线。



有关孔尺寸的详细说明,请参考"开孔铭牌"P34。

装载的色带:显示打印机上当前装载的色带。



即使当前装载色带的剩余量为 0, 也会显示色带的颜色。另外, 遇到脱机等情况 而无法从打印机侧获取信息时, 将显示"未知"。

● 纸张设置选项的设置

在[纸张设置]选项中,可登记任意[宽度]和[长度]的标签。如果要打印的打印 耗材尺寸在[主]选项中的[纸张名称]下拉列表中不存在时,则打印前要进行尺寸登记。

19 원 EN	自选坝					
È	纸张设置	应用设置	状态监视器	简要表	维护	
纸张名	3称心: [efault Plate	e(40x150)			
宽度:	40	0.0mm				
长度:	1	50.0mm				
添加	□与编辑Œ)		册(\$\cmr)		保存/读取介质信息(S)	
					版本(⊻)	

纸张名称 :从下拉列表中选择需要编辑或删除的纸张 (尺寸)。

宽度 :显示纸张名称中显示的纸张的宽度。

长度 :显示纸张名称中显示的纸张的长度。

添加与编辑:显示要打印纸张的名称或尺寸的设置对话框。

<纸张登记的方法>

添加与编辑				×
纸张名称(1):				半角26位、全角13位
宽度(<u>W</u>):	400	*	0.1mm	单位(U)
长度():	1500	*	0.1mm	◎ 英寸
				() 确定) 取消

- (1) 在[纸张名称] 中输入想要登记的打印耗材的名称。[纸张名称] 前后请勿输入空格。另外 有些文字无法使用, 如自造字等。
- (2) 在 [单位] 中点击 [mm] 或 [英寸], 选择想要登记的 [宽度] 和 [长度] 的单位。
- (3) 在框中输入想要登记的打印耗材的 [宽度] 和 [长度] 尺寸。
- (4) 点击 [确定]。

[纸张名称] 下拉列表中将显示登记成功的打印耗材。

- ↓ ·如果输入一个已在"纸张名称"下拉列表中存在的名称的话,则可进行改 写编辑。
 - ・"Default Plate (40 × 150)"是无法编辑的。
 - ・包括 "Default Plate (40 × 150)"在内,最多可登记 40 个纸张名称。
 - ·打印机是以毫米作为单位的。因此即使在纸张登记时指定了英寸,在工作 时也会被换算成毫米。
 - · 变更了英寸 / 毫米单位后,请在[宽度]、[长度]中确认数值。数值有可能 因四舍五入等原因而发生改变。
 - ·指定值的小数点以下,可以根据打印机主机的规格进行调整。
- 删除 :在"纸张名称"中删除选定的纸张。

<删除方法>

- (1) 在 [纸张名称] 的下拉列表中选择要删除的打印耗材。
- (2)确认 [宽度]、[长度] 中显示的数值与想要删除的打印耗材的尺寸是相符的,然后点击 [删除]。
- (3) 在显示的确认信息中点击 [是]。

(**提示**) "Default Plate (40 × 150)" 是无法删除的。

保存/读取打印耗材信息:可对 P-PRINTER 打印机驱动程序中已有的纸张信息进行保存和读取。

可将[纸张设置]选项中登记的整套打印耗材保存为文件,然后在其他计算 机上读取该文件,即可从[主]选项中的[纸张名称]列表中选择相同的纸 张信息。

另外,将打印机驱动程序删除(卸载)并重新安装后,可通过读取纸张信息 的保存文件,从[纸张名称]列表中选择与卸载前相同的纸张。

保存/读取介质信息	×
保存纸张信息 文件名(E):	Notifier and
	》(成(b) (保存(5)
读取纸张信息 文件名[1]:	
	浏览(R) 读取(L)
	关闭(C)

<保存纸张信息>

用于对 P-PRINTER 打印机驱动程序中已有的纸张信息进行保存。 将「纸张名称]下拉列表中显示的所有选择值保存为文件。

- ·文件名:显示文件的保存目标文件夹。
- ·浏览 :指定纸张信息文件的保存目标文件夹,并输入文件名。
- ·保存 :以[文件名]中输入的名称,对纸张信息文件进行保存。
- <读取纸张信息>

读取[保存纸张信息]中保存完成的纸张信息文件。

- ·文件名:显示要读取的纸张信息文件。
- ·浏览 :找到纸张信息文件的所在文件夹,并选择纸张信息文件。
- ·读取 :对上面的[文件名]中显示的纸张信息文件进行读取。在[主]选项中的[纸 张名称]下拉列表中将显示已读取的信息,并能够进行选择。

版本:可确认打印机驱动程序的版本和版权信息。点击后将显示版本信息对话框。

|参|考| 请阅读"3.4 打印机驱动程序的使用方法"中的"版本信息"P.74。





在 [应用设置]选项中,可进行彩色/黑白打印设置、镜像打印、浓度的设置。

★ 打印首选项 ★ 新砂油	历用设置 按本些视器 第三条 维拍
○ 第二	☆原① ● 16約 ● 2 ● 3 ● 4
 ◎ 连续 債像打印M ⑦ 有 ◎ 无 	© 5¢£0
	版本创
	福定 取消 应用 (a)

识别模式:如果选择[关闭(黑白)]的话,则只能使用打印机中搭载的色带颜色进行打印。如果选择[打开(彩色)]的话,则可设置彩色模式(单张/连续),进行彩色打印。



·当在[主]选项的[给纸]中选择了[连续]时,将会自动设为[关闭(黑

白)]。

·[色彩模式]中的[1张]是指逐份更换色带,[连续]是指用1种颜色打印 完所有份数后再更换色带。

镜像打印:如果选择[有]的话,则将象镜子中映照的那样进行反转打印。如果在透明铭牌上打印 镜像文字的话,则粘贴后可对打印面起到保护作用。



浓度 : 将打印浓度设为"3"并进行打印时,如果打印效果太淡或太浓时,则可以更改设置。 可在 1~5 的范围内进行选择。通常在打印时将浓度设为"3"。选择了彩色模式后,可以 对每一种颜色进行浓度设置。

注 音	
●通常情况下不需要更改 [浓度] 设置,保持"3"即可。根	据打印耗材以及打印时的温度、
湿度等环境,当打印效果太淡或太浓时,请更改设置。	
●当打印的图像中有大量填充色时,如果提高打印浓度的话, 带断裂,或打印不良。	将有可能发生色带墨盒中的色

版本 :可确认打印机驱动程序的版本和版权信息。点击后,会显示 [版本信息] 对话框。

|参|考| 请阅读"3.4 打印机驱动程序的使用方法"中的"版本信息"P.74。

● 状态监视器选项的设置

在 [状态监视器]选项中,可设置在打印时是否使用状态监视器。

🖶 打印首选项			×
主 纸张设置 应用设置	状态监视器	简要表 维护	1
──使用状态监视器(S)			
◎ 使用			
◎ 不使用			
			튮本(⊻)
	(确定	取消 应用 (4)

状态监视器的使用:选择 [使用]、[不使用]。 <状态监视器的使用>

在状态监视器中, 会显示 C-330P / C-460P 的状态、打印耗材的种类和尺寸、色带的颜色和剩余量等信息。还会根据情况显示相应的信息。



🚍 联机			
	状态:	正在打印	
	打印耗材: 宽度:	标签 49 mm	
	搭载色带: 余重:	黑色	

- ・状态 : 显示 C-330P / C-460P 的状态或信息。
- ·打印耗材:显示装入打印耗材的种类。
- ・宽度 : 显示装入打印耗材的宽度。
- ·搭载色带:显示装入色带的颜色。
- ・余量 : 显示装入色带的剩余量。更换色带后等情况下,可能无法显示色带剩余量。(与实际 剩余量或多或少存在误差。)



画面中的 C-330P / C-460P 简图的背景色通常为蓝色系,出现警告时为黄色系, 出现错误时为红色系。

■ 联机	
状态: 维修人员联系电话:3	状态:未检测到色带。
打印耗材:标签 宽度: 43 mm	打印耗材: 标签 宽度: 43 mm
搭载色带:黑色	搭载色带:黑色
余堂:	来夏:

版本 : 可确认打印机驱动程序的版本和版权信息,点击后会显示版本信息对话框。

参考 请阅读"3.4 打印机驱动程序的使用方法"中的"版本信息"P.74。

● 简要表设置

<u>----</u>

若在[简要表]选项中预先登记常用的设置,则打印时能够从一览表中便捷地调出设

且。		
🖶 打印首选项		
主 紙张设置 应用	设置 状态监视器 简要表 维护	
简要表一货企): 现在的语言 标准的语言 Plate10 Sheet01	评语(C): 在一览道加的道加时候。	*
设定内容(E): 项目名	设定价值	▲ 追加①…
纸张名称 复印份数	Default Plate(40x150)	打开(R)
3458/716] 介质 孔检测 给纸	個司 丙烯 无 毛动	
识别模式 浓度) 3% 关闭(黑白) 3	- 版本⊻…
	确定	取消 应用(&)

简要表一览:显示简要表的设定的登记名称。 设定内容:显示设定内容。

评语 :显示登记简要表时所输入的评语。

追加 :追加到简要表中。

给简要表追加	×.	
名称(1):	1	
评语(<u>C</u>):	*	
	Ŧ	
	确定取消	

- (1) 在"名称"中输入将要登记的打印设置的名称。"名称"的前后,请不要输入空格。另外 有些文字无法使用,如自造字等。
- (2) 输入设置的特点等说明。
- (3) 单击"确定"。
- 调出 :设置一览中当前选定的简要表的设置将会被调出到"设定内容"中。

删除 :删除已登记在用户偏好中的设置。

<删除的方法>

- (1) 从简要表一览中,选择想要删除的内容。
- (2)单击"删除"。
- (3)在显示的确认信息中,单击"是"。
- 版本 : 可确认打印机驱动程序的版本和版权信息。点击后会显示"版本"对话框。

参考 请阅读"3.4 打印机驱动程序的使用方法"中的"版本信息"P.74。
● 维护选项的设置

当打印机处于联机状态时,在[维护]选项中,可显示清洁、打印修正、测试打印 模式的对话框。

🖷 打印首选项		
È	(銀) (近月) (近月) (近月) (近日) (近日) (近日) (近日) (近日) (近日) (近日) (近日	
	清洁 (C)	
	执行一次清洁动作。	
	设置自动清洁(U)	
	进行自动清洁设置。	
	打印修正 (P)	
	调整打印前端位置。	
	测试打印模式 (T)	
	打印测试纸。	
	版本创	
	确定 取消 应用 (4)	

清洁 : 单击此按钮后将开始进行清洁。

设置自动清洁:显示用于进行清洁设置等的对话框。 <进行清洁设置>

设置自动清洁 📃 🔀		
设置自动清洁(A)		
⑦ 打任□0.5m/后		
© ‡TED im/E		
© ‡TED2m/E		
◎ 打印Sm/后		
◎ 无		
确定取消		

·设置自动清洁:对清洁预设定时等进行设置。

打印修正 :对打印数据的前端位置或长度的校正量进行设置。

<进行校正相关的设置>

设置校正值。

打印修正			×
前端修正(P):	0.000	mm 🔪	-1.02 ~ 1.02mm (0.085mm ¹ 曾量)
长度(倍率)(_):	0.0	× %	-5.0 ~ 5.0% (0.1%增量)
		Ī	制定 取消

・前端修正 :以 0.085 mm 为单位, 输入 -1.02 mm ~ 1.02 mm 之间的数值。
 ・长度(倍率)修正:以 0.1% 为单位, 输入 -5.0% ~ 5.0% 之间的数值。

 損定
 指定值的小数点以下,可以根据打印机主机的规格进行调整。

测试打印模式:开始进行测试打印。

版本 : 可确认打印机驱动程序的版本和版权信息。点击后会显示版本信息对话框。

● 版本信息

● 实用选项的设置

点击打印机驱动程序各选项中的 [版本], 可确认打印机驱动程序的版本和版权信息。

版本	×
	Plate Printer Driver
	Version 0.04
	Copyright Nisca Corporation 2011
	确定

在[实用]选项中,可确认打印机的设置信息,或进行是否在显示屏中显示、自动关闭电源设置、色带节约设置等等。

提示 自动关闭电源设置、色带节约设置也可在打印机主机的菜单模式中进行。



参考 请阅读 "3.4 打印机驱动程序的使用方法"中的"从[开始]菜单中显示"P.64、"4.1 便捷功能"P.78。

(1) 从「实用]中选择并点击「打印机设置]。

常规 共享 端口 高级 颜色管理 安全 (实用)	常规 共享 端口 高级 颜色管理 安全 实用
	打印机设置图
C-900P	设置打印机固有参数
位置(1):	
注释(C):	
	\rightarrow
功能	
彩色: 是 可用纸张:	
双面: 否 Default Plate(40x150) ^	
装订: 否	
速度:未知	版本(V)
ARX 73 774 425: 500 dpi	
首连项(E) 打印测试页(D)	
	确定 取消 应用 (k)

(2)将显示 [打印机设置] 对话框画面。

打印机设置
确认设置信息(S)
确认模式有无例
自动电源断 (A)
印刷方式
关闭(C)

确认设置信息:将显示能够在打印机驱动程序中获取和设置的项目。

确认设置信息		×
设置自动清洁 前端修正 长度(倍平) 累供打印长度 固件打印长度 圆柱版本 驱动程序版本	无 0.000 mm 5.0% 66.0 m 0.10 0.17	
用作铭牌	HTED机使用(P)	复制(Q) 关闭(C)

确认模式有无:可对打印机的确认模式进行切换。

确认模式有无	×
确认模式有无(R)	
◎ 无	
◎ 有	
确定	取消

·无:在显示屏上不显示打印机接收到的数据内容。

·有:在显示屏上显示打印机接收到的数据内容。

自动电源断:可以从下拉列表中选择打印机主机自动关闭电源的等待时间。

[自动电源断设置				x
	自动电源断	(<u>A</u>):	无		•
			确定	取消	

印刷方式 :能够设置打印的速度。

印刷方式	Ŋ
印刷方式	
◎ 速度优先	
◎ 品质优先	
确定 取消	
	-

·速度优先:以 60mm/ 秒钟的速度进行打印。

·品质优先:以 40mm/ 秒钟的速度进行打印。

打印区域

本打印机能够打印的区域如下所示。

创建打印数据时,如果在应用程序中设置的边距值小干下述上下左右端的最小值时, 则无法打印。



参考 请阅读"5.1 主要规格"P.101。

● 打印功能的优先顺序

打印机的操作面板与电脑(应用程序以及打印机驱动程序)中有相同的设置内容时. 最后设定侧的设置会应用于打印。

特别是当打印机上实际装载的铭牌 / 标签与计算机上的设置内容不同时,有时会无法 正常打印或进给, 敬请注意。

建议在打印前确认应用程序与打印机驱动程序、打印机操作面板中的设置是相同的。

第4章 操作答疑

在本章中,将对打印机出现错误时的处理方法、以及如何根据顾客需要进行打印机 的设置、日常的清洁与保管方法进行说明。

4.1	便捷功能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	78
	 ・在不使用时节约用电・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
	 加快打印速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
	 ・更改清洁辊的清洁预设定时・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
	 清洁清洁棍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	 ·测试打印・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	• 取出铭牌······	80
	 ・对打印偏位进行修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	 停止打印・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
4.2	问题解答 ••••••••••••••••	81
	 ・无法接通电源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	 无法变为联机状态・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	・无法开始打印(无法通信)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	 打印不出任何内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
	・无法正常传送铭牌和标签・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
	 打印品有脏污・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
	 打印部位的上下部分模糊不清・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	 打印部位中有横向条纹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	 打印偏位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
	・打印图像或表格线模糊不清・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	 打印图像发花・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	 清洁带用完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	 ・无法进行彩色打印・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
	 打印品无法送出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
4.3	打印机的信息 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	91
	 通知信息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
	 故障信息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
4.4	日常清洁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
	 清洁辊的清洁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
	・其他清洁部位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
	 更换部件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
4.5	铭牌的清洁和保管 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	97
	 清洁铭牌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
	・铭牌和标签的保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
4.6	测试打印 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	99

4.1 便捷功能

为了让使用更加方便,本打印机配备有便捷模式。



要使用这些功能时,请按下 (账机)键,使联机灯熄灭,进入脱机状态。但是, 打印过程中或机盖打开等时,无法设为脱机状态。

参考 请阅读"2.1 操作面板的名称和作用"P.19。

● 在不使用时节约用电

• 自动电源断模式 (^{《菜单》} 自动电源断

在可以打印的状态下,当计算机停止发送数据或打印机停止操作达一定时间后,电 源开关将会自动切换成关闭状态。在菜单的"自动电源断模式"中可设置等待时间(无 /5 分钟后 /10 分钟后 /30 分钟后)。



● 加快打印速度 《菜单》 印刷方式 印刷方式 选择了速度优先(60mm/秒钟)的话,打印速度比品质优先(40mm/秒钟)时快。 (1) 按下 ^{菜单} 键。 〈2〉 通过 (菜单))或〔 ▶ 〕键变更菜单项目。 **《**菜单》 印刷方式 ●显示 0 菜单 键或 (▶ (3) 按下()键,然后按()键,变更选择项目。 确定 印刷方式 速度优先 显示 0 (4) 按下(m定))键,进行选择。 ● 更改清洁辊的清洁预设定时 《菜单》 自动清洁 自动清洁模式 对清洁辊的自动清洁预设定时进行设置。 通过印字长度(0.5/1/2/5m/无)来设置清洁的间隔。 请根据打印耗材的状态或打印的环境,选择清洁间隔。 〈1〉 按 (↓ 健。 〈2〉 按 (葉単])或(〕键,变更菜单项目。 《菜单》 自动清洁 ●显示 0)键,然后按(̄ ̄→)或(▶)键,变更选择项目。 〈3〉 按(确定 自动清洁 打印 5m 后 例: (4) 按(^{确定})键,进行选择。 ·当打印过程中达到了已设置的长度时,将在打印结束后进行自动清洁。因此, 提示 在进行标签打印等连续、大量的打印时,需要等待连续打印结束后才能进行 自动清洁,因此,有时实际清洁时间会与设置的预设定时有差异。 除了自动清洁的预设定时之外,还可进行手动清洁。 请阅读"4.4 日常清洁"P.93。 参考



刻刻 请阅读"2.8 取出打印耗材"P.40。

80

4.2 问题解答

● 无法接通电源 • 由源线是否已正确地接入插座? 请将电源线的接头插入到本打印机的电源线插孔中,将插头插入到 AC 100V ~ 240V 用插座中。 参考 请阅读"2.2 连接电源线"P.24。 · *电源开关是否已打开*? 请打开电源开关。 参考 请阅读"2.5 电源开关的打开 / 关闭操作"P.30。 ● 无法变为联机状态 • 是否显示信息? 请确认主机显示屏上显示的信息。 ● 无法开始打印(无法通信) ·是否正确连接了USB 电缆? 请用 USB 电缆正确地连接本打印机和计算机。 参考 请阅读"3.1 安装打印机驱动程序"的"连接 USB 电缆"P.48。 • 计算机上是否已安装了本打印机专用的打印机驱动程序?

请在计算机上安装本打印机专用的打印机驱动程序。

参考

请阅读"3.1 安装打印机驱动程序"P.43。

·打印机的选折是否正确?

请在[打印]菜单的[打印机名称]中选择 P-PRINTER。

参考

请阅读"3.4 打印机驱动程序的使用方法"P.64。



・连接了自动标签切刀时,只有按下 → 键才会将打印耗材送出,按下
 健不会将打印耗材送出。

取出打印耗材时,请不要使用金属棒等硬物。如果损伤了打印机内部,将有可能影响打印性能。 如果打印机驱动程序中的"纸张名称""打印耗材"中的设置与打印机上实际装载的标签或铭牌不同时,将可能导致打印耗材被卡住,敬请注意。另外,如果使用的铭牌、标签的种类和尺寸不符合本打印机的规格时,那么也可能导致打印耗材被卡住。打印前请确认打印耗材的规格。

●当标签被卡住, 辊子夹住了标签时, 请对电源开关进行 OFF → ON (使打印机进行初始化动作) → OFF 操作, 取出标签。(下图)



•清洁带是否被卡住?

如果清洁带绞在清洁辊上或粘附在铭牌或标签上时,将有可能导致无法传送(进 给)。请将卡住的清洁带取出。

〈1〉 关闭打印机的电源。

参考

请阅读"2.5 电源开关的打开 / 关闭操作"P.30。

〈2〉 打开机盖,将色带墨盒取出。

参考 取出时,请参考"2.4 装载色带墨盒"P.29。

〈3〉释放固定杆并松开,将清洁带盒取出。如果清洁带绞在清洁辊上时,则应 同时取出清洁辊。

请阅读"2.3 装载清洁带盒"P.25。



- 〈4〉 将绞在清洁辊上的清洁带剥离。
- 〈5〉 沿箭头方向将清洁带卷好。

参考



请不要用剪刀等工具剪切清洁带,剪切后将无法使用。请务必卷好。

〈6〉 重新装载卷好的清洁带。

• 宽度导轨的宽度调整是否合适?

请调整宽度导轨,保证铭牌和标签能顺畅移动。

参考 请阅读"2.6 装载铭牌"P.31

"2.7 装载卷材标签"P.35。

· 铭牌和标签的装载是否正确?

如果宽度导轨调整不正确的话,将无法笔直传送。请将铭牌和标签取出,然后重 新调整宽度导轨。

> 参考 请阅读"2.6 装载铭牌"P.31 "2.7 装载卷材标签"P.35。

• 辊子是否有脏污或打滑现象?

请将辊子上的灰尘、杂质等清除。

参考 请阅读"4.4 日常清洁"P.93。

•清洁辊的安装是否正确?

请正确安装清洁辊。

参考 请阅读"4.4 日常清洁"P.93。

•是否确保了打印品的送出空间?

如果打印品送出口的周围有妨碍送出的物品时,将无法笔直送出。请不要在打印 品送出口的周围堆放物品,另外,请将打印机设置在适宜的场所,以确保有足够的空间。

参考 请阅读"为了您的使用安全"中的"关于设置场所"P.6。

● 打印品有脏污

• 铭牌和标签上有无脏污、杂质等附着物?

有无凹痕、伤痕、毛刺?

装载铭牌和标签之前,请将脏污、杂质清除。

·清洁辊、压辊、宽度导轨上有无脏污?

如果部件上有脏污,则请进行清洁。

参考

请阅读"4.4 日常清洁"P.93。

参考 请阅读 "4.5 铭牌的清洁和保管" P.97。

● 打印部位的上下部分模糊不清

• 铭牌是否翘曲?

如果硬质铭牌中有翘曲,打印头无法均匀接触的话,就有可能导致打印文字变淡。 请使用无翘曲的铭牌。另外,为防止发生翘曲,请妥善保管铭牌。

参考 请阅读"4.5 铭牌的清洁和保管"P.97。



● 打印部位中有横向条纹

•打印头上有无脏污?

如果打印头上有灰尘、杂质等附着物时,有些部位就会出现横向条纹(打印不到的部分)。清洁打印头,清洁时注意不要碰伤打印头。

参考

请阅读"4.4 日常清洁"中的"其他清洁部位"P.96。

● 打印偏位

• 该打印耗材能在本打印机上使用吗?

本打印机上能够使用的打印耗材的种类、尺寸和厚度是有规定的。如果打印耗材的材质或厚度不均一的话,有时会导致打印位置与创建的打印数据(打印预览)不符, 例如边距比创建的打印数据大等等。遇到这种情况时,应使用"前端修正"和"长度修正"功能,对打印图像的偏位进行修正。

参考 请阅读"5.1 主要规格" P.101

"3.4 打印机驱动程序的使用方法"P.64。







可以以 0.1%为单位设置长度修正。 以 0(无修正)为基准,如果要缩短打印数据,则设为负值;如果要 加长打印数据,则设为正值。

打印预览





·该打印耗材能在本打印机上使用吗?

如果使用了不能在本打印机中使用的打印耗材、或打印耗材的材质或厚度不均一时,可能导致打印偏位、或打印出的图像模糊不清。

除此之外,如果打印耗材表面粗糙,或附着了油污(含手部皮脂)的话,则可能 导致墨水无法转印,从而使打印出的图像模糊不清。

参考 请阅读"4.2 问题解答"中的"打印偏位"P.87。

•表格线是否太细?

如果表格线太细,则有可能导致打印出的图像模糊不清。遇到这种情况时,请将 表格线的粗细设为 1.5pt 以上后再打印。

● 打印图像发花

·浓度设置是否太高?

在本打印机驱动程序的打印设置中,如果 [应用设置] 选项的 [浓度] 设置得过 高时,将有可能导致色带墨盒中的色带断裂,或图像不良。

> 参考 请阅读 "3.4 打印机驱动程序的使用方法"中的 "应用设置选项的 设置" P.70。



• 请更换清洁带盒。

如果在清洁过程中清洁带用完的话,将会显示"无清洁带",请更换清洁带盒。 请向您附近的销售店咨询如何购买新的清洁带盒。

> 参考 请阅读"2.3 装载清洁带盒"P.25 "4.1 便捷功能"P.78 "4.4 日常清洁"P.93。



•编辑数据的颜色是中间色吗?

如果使用彩色编辑数据的颜色是中间色时,将无法打印出预览的效果。本机会将 淡色识别为白色,将黑暗色识别为黑色,将中间色识别为某种不固定的颜色,因此请 用红、蓝、黑色来创建数据。

参考 请阅读"3.3 套色打印"P.56。

● 打印品无法送出

· 铭牌和标签是否被卡住?

如果铭牌和标签在本打印机内被卡住时,请使用取出模式将其取出。

参考 请阅读 "4.2 问题解答"中的 "无法正常传送铭牌和标签"中的 "铭 牌和标签是否被卡住?" P.82。

·清洁带是否被卡住?

如果清洁带绞在清洁辊上或粘附在铭牌或标签上的话,将有可能导致无法传送(进 给)。请将卡住的清洁带取出。

> 参考 请阅读"4.2 问题解答"中的"无法正常传送铭牌和标签"中的" 是否被卡住?" P.83。

4.3 打印机的信息

在使用本打印机的过程中,当显示屏上显示信息时,请参考本章,查找可能的原因, 并采取正确的处理措施。

● 通知信息

信息	原因和处理方法
机盖被打开。	机盖开着。 ⇒请关闭机盖。
检查打印耗材。	打印开始时没有铭牌或标签。 ⇒请装载铭牌或标签。
未检测到色带。	色带墨盒中的色带已用完。 ⇒请装载新的色带墨盒。 →请参照"2.4 装载色带墨盒"P.29
请设置色带。	未装载色带墨盒。 ⇒请装载色带墨盒。 →请参照"2.4 装载色带墨盒"P.29
内部高温,请稍候。	内部温度异常上升。 ⇒请等待,直至内部温度下降。下降至常温后将自动重新开始处 理。
无清洁带。	清洁带已用完,或清洁带被卡住。 ⇒请更换清洁带盒。如果清洁带被卡住时,请将卡住的清洁带取 出。 →请参照"2.3 装载清洁带盒"P.25 "4.2 问题解答"中的"打印品无法送出"P.90
请更换色带墨盒	套色打印时,在出现更换色带的信息之后,未进行更换而是将机 盖关闭了。 ⇒请更换色带。 →请参照"2.4 装载色带墨盒"P.29
墨盒代码无效	套色打印时,装入的色带墨盒与信息要求的颜色不符。 ⇒请按照信息,装入要求颜色的色带墨盒。 →请参照"2.4 装载色带墨盒"P.29
请设置新打印耗材。	接收到打印数据后,将会显示下述信息。 ⇒请装载新的打印耗材。
请设置正在打印的打印耗材。	用套色打印方式打印铭牌时,在更换了色带之后,会显示下述信 息。 ⇒请装载当前的打印耗材。 →请参照"3.3 套色打印"P.56
请切除打印耗材并按下确定键。	未连接标签切刀(可选配件)的情况下,要在标签打印耗材上进 行打印时,将显示此信息。 ⇒请切除打印耗材,然后按 @@c 键。 →请阅读 "2.9 剪切卷材标签" P.41
打印耗材传输错误。	 铭牌或标签被卡住。 ⇒请打开机盖,将被卡住物清除。 →请阅读"4.2 问题解答"中的"无法正常传送铭牌和标签"中的"铭牌和标签是否被卡住?"P.82。

91

信息	原因和处理方法
请确认打印耗材并按下确定键。	未能正常进给。 请重新装载打印耗材。
也许打印耗材不同。	如果在设置了标签打印耗材时插入了铭牌,或在设置了铭牌打印 耗材时插入了标签时,将会显示此信息。另外,设置的宽度与装 载的打印耗材的宽度不同时,也会显示此信息。 →如要继续打印,请按 (嘛定)键;如要取消,请按 (取消)键。
去掉打印耗材,并且请再一次设置。	待机中装入打印耗材时,如果未能插到底就会显示。 ⇒请取出打印耗材。
未检测到打印耗材。	打印标签打印耗材时,检测到了标签的后端。 ⇒进行机盖的打开、关闭操作,装载新的打印耗材,并再次发送 数据。
请确认馈线的种类。	指定了堆栈馈线(单一馈线),却插入了单一馈线(堆栈馈线)。 ⇒使用正确的馈线。
有黑色率的高线。	使用馈线进行打印时,发送了全面涂黑等黑色率高的打印数据。 ⇒发送正确的打印数据。
用馈线,测验,并且不能打印。	选择了馈线时,进行了测试打印的操作。 ⇒使用铭牌 / 标签进行测试打印。
请插入馈线。	设置了馈线,并且发送了打印数据后,将显示此信息。 ⇒插入馈线后,将开始打印。
安装新打印耗材,按确定键。	为单一馈线时,进行了连续打印设置。打印完1张后,为了等待 更换打印耗材,打印将停止,并显示此信息。 ⇒设置新打印耗材,并按下执行后,将开始打印。
检查清洁带。	清洁动作中清洁带走完,机盖弹起。 ⇒请更换清洁带。

● 故障信息

信息	原因和处理方法
可能无法正常打印。	打印头有可能已损坏。 ⇒按 ☜ ^개 键或 ጫ定 键可清除该信息。即使显示该了信息, 也能够执行打印,但打印头有可能已损坏,请向销售店咨询。
维修人员联系电话 :XX	本打印机的部件有可能已损坏。 ⇒请在记录下显示屏上的错误代码后,关闭电源,将电源线从插 座上拔出,然后向销售店咨询。

4.4 日常清洁

讏

为了维持本打印机的性能并确保正常的打印,请进行清洁。

清洁时,请关闭电源开关,并将电源插头从电源插座中拔出。

告____

● 清洁辊的清洁

本打印机配备有清洁辊的清洁模式,但如果无法彻底清除脏污时,请将辊子取下后进行清洁。

· 菜单中的清洁模式

本机上装有清洁辊,用于在打印前将铭牌和标签上粘附的灰尘、杂质等清除。请 根据辊子的情况,使用菜单中的清洁模式。



·将辊子取下后进行清洁

根据清洁辊的脏污情况,请定期将辊子从本打印机上取出,并进行清洁。 (1)关闭本打印机的电源开关。打开机盖,将色带墨盒和清洁带盒取出。

- (1)大团本打印机的电源开大。打开机盖,将巴甲壶盖和淯洁甲盖取出。
- (2) 握住清洁辊的轴, 朝右斜向抬起并取出。



(3) 将浸湿水的软布用力拧干后,擦拭清洁辊的表面,将灰尘、杂质等清除。操作时 注意不要碰伤辊子表面。



(4)待辊子表面完全干燥后,再将其装入本打印机。将轴的前端(尖的一侧)插入里侧的辊子孔中,然后将靠近身体一侧的轴压入,如果有"咔嚓"的手感,即表示装好了。



 ●对清洁辊进行清洁时,如果指甲等刮伤辊子表面的话,则可能导致表面层剥落, 敬请注意。另外,清洁后请在其充分干燥后再装入打印机。 ●清洁辊属于耗材。如果清洁之后仍无清洁效果时,请更换辊子(一般每年1次)。 请向您附近的销售店咨询如何购买新的清洁辊。 	(~----- 注意 ------
●清洁辊属于耗材。如果清洁之后仍无清洁效果时,请更换辊子(一般每年 1 次)。 请向您附近的销售店咨询如何购买新的清洁辊。		●对清洁辊进行清洁时,如果指甲等刮伤辊子表面的话,则可能导致表面层剥落, 敬请注意。另外,清洁后请在其充分干燥后再装入打印机。
		●清洁辊属于耗材。如果清洁之后仍无清洁效果时,请更换辊子(一般每年1次)。 请向您附近的销售店咨询如何购买新的清洁辊。

● 其他清洁部位

请关闭本打印机的电源开关。打开机盖,将色带墨盒和清洁带盒取出,然后进行下 表所示的检查和清洁



清洁部位	用具	作业内容 / 注意事项
辊类	软布、棉签	清洁辊上的脏污和油迹
打印头	软布、棉签	将附着的脏污擦除 请充分注意,不得损伤打印头
宽度导轨	软布	清除导板上附着的背胶
压辊	棉签	清除脏污和杂质

若使用金属硬物或带有金属屑的物品擦拭打印头的话,将导致打印头损伤,从而使 该部分无法打印,因此在清洁时请充分注意。



几乎所有的标签都使用黏胶。有时,从卷纸的端面露出的黏胶会粘着在宽度导轨上, 导致传送不良。若发现宽度导轨上有黏胶污渍时,请将棉布用水浸湿并用力拧干后, 擦掉污渍。



・清洁辊

小

心

为保持清洁效果,本机中已装入了清洁带盒,当清洁辊的效果下降时,建议更换。

4.5 铭牌的清洁和保管

● 清洁铭牌

在静电的作用下, 铭牌表面会粘附保护纸的纸屑、空气中的灰尘、杂质等, 如果直接打印则可能会发生印字不良, 或导致打印头损坏。

本打印机上装有清洁辊,但根据灰尘、杂质的情况,有时可能无法清除。灰尘、杂 质较多时,请在装载铭牌前用浸湿水的软布对铭牌进行清洁。

(1) 请确认铭牌端部无毛刺。如有毛刺等时,请勿使用。



(2)对铭牌的打印面进行清洁。将浸湿水的软布用力拧干后,仔细地将附着在铭牌上 杂质、油污(含手部皮脂)擦净,待铭牌干燥后再将其装入进给台。



● 铭牌和标签的保管

铭牌及标签的表面以及形状对打印品质有很大影响,因此,请按照下述要求,妥善保管铭牌和标签。

- ·请放在塑料袋等中,以防止粘附上灰尘和杂质。
- ·请将硬质铭牌整齐地放在平整的场所,以防止发生弯曲、翘曲。
- ·请注意标签不得有折痕、变形。
- ・请保管在温度为 5℃~ 35℃、湿度为 10% ~ 90%(但不得有结露)的场所。即使是短时间保管,也不要放在车辆等会产生高温的场所中,以防止发生弯曲、翘曲。

4.6 测试打印

测试打印

- (1) 打开电源开关。
- (2) 装载铭牌或标签。

提示 请装载宽度在 60mm 以上、长度在 120mm 以上的铭牌或标签。

(3)执行操作面板中的测试打印。



(4)开始打印,将打印并送出测试图形。



在本章中,将对本打印机的主要规格进行说明。

5.1	主要规格	101
5.2	索引 ••••••	102

5.1 主要规格

型号	PR-P101
铭牌的种类 *1	硬质塑料(丙烯、PVC) 不得有毛刺和翘曲
一般的铭牌尺寸	厚度…0.2 ~ 3mm 尺寸…宽度:10 ~ 80mm、长度:60 ~ 500mm
标签的种类和尺寸	软质塑料(P.V.C、聚酯膜) 厚度:0.2 ~ 1.0mm、宽度:40 ~ 80mm、长度:45 ~ 500mm 标签最大直径:Φ 140mm
印字方式	热转印方式
分辨率	300dpi
印字速度	品质优先:40mm/ 秒钟,速度优先 60mm/ 秒钟
最大进给尺寸	宽度:80mm、长度:500m、厚度 6mm
最大可打印区域	宽度:54mm、长度:495mm
进给方式	标签:自动进给,铭牌:手动进给
色带	黑色色带墨盒(130m/ 卷)、其他颜色:红、蓝(另售)
接口	支持 USB2.0(Full-Speed)
工作环境	15~32.5℃、10~85%(但不得有结露)
保管环境	5~35℃、10~90%(但不得有结露)
电源	AC100 ~ 240V 50/60Hz
最大用电量	135W
主机尺寸	W423mm × D240mm × H208mm
主机重量	约 9.5kg
	单一馈线、堆栈馈线、卡片供给器

※1 在市面上出售的铭牌之中,有些是不能用本打印机打印的。请向您附近的销售店咨询。※2 请向您附近的销售店咨询。

●由于产品改进,本书中记载的事项可能会在没有事先通知的情况下发生变更,敬请谅解。
 ●关于用完的色带、清洁辊等耗材和换下的部件,请按照地方条例进行报废处理。
 另外,关于这些更换品的购买,请向您附近的销售店咨询。

5.2 索引

英文字母和数字

1 张, 31, 65 TOF 标志, 39 USB 电缆, 48

Α

安全电缆锁,24 安装,43 按键,20

В

保存和读取,68 边距,52,76 便捷功能,78 标签,35,38 标签传送辊,15,96 剥离纸,39

С

彩色色带墨盒,56,58 操作面板,19 测试打印,99 长度修正,88 长铭牌,31 传送辊,15,96

D

打开(彩色),70 打印方向,52 打印功能,76 打印机驱动程序,14,43 打印耗材,65 打印耗材的宽度、长度,21,101 打印耗材的种类,21,101 打印耗材送出口,17 打印速度,21,70 打印速度,79 打印头,15,96 电源灯,19,30 电源开关,30 电源线,24 定位卡,26

F

份数,21,65 辅助清洁辊,16,25 支脚,16,31 复印打印,62 复印份数,65

G

固定杆,15,25 固定螺丝,33,37 关闭(黑白),70 机盖,15 接地线,24 接收信息,19 进给,65 进给方法,21,52 进给口,15 镜像打印,70

J

卷纸传送辊,36

K

开孔铭牌,34 可打印区域,76 孔检测,65 宽度导轨,15,33,37

L

联机,19 联机灯,19 连续,21,65

Μ

铭牌,31,97 墨盒代码,91

Ν

浓度, 21, 70

Ρ

排气孔,17

Q

前导带,26 前端修正,87 清洁,73 清洁带盒,25 清洁带盒固定杆,16,25 清洁辊,15,93,96 清洁和保管,97 取消,20

R

日常清洁,93

S

色彩模式,70 色带墨盒,29 色带松弛,29 删除,55,68 识别模式,70 实用,21 实用选项,64,74

Т

套色,56,58 贴纸,38 标牌进给支架,16,31

W

网络,48 维护选项,73 维修人员联系电话,92

Х

显示屏,19,21 详细设置,54,59 写字板,5,51,58 卸载,49 信息灯,19 选择打印机,51

Y

压辊, 85,94,96 颜色,58 页面设置,52 应用设置,70 应用设置选项,59 简要表选项,72

Ζ

纸张尺寸,67 纸张登记,67 纸张方向,65 纸张之称,65 纸张设置选项,67 指示灯,19 中止打印,55 主选态监视了,65 状高动电源断,75 自动电源断模式,78 自动清洁,79

原 产 地:日本 进 口 商: 佳能(中国) 有限公司 地 址:北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层 100005 完成日期: 2012.02